Платье-Жакет - Выкройка #2716

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 4 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава – 3.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки правая – 1 деталь
4. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки левая – 1 деталь

6. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
7. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
8. Отлетная часть полочки – 1 деталь
9. Нижний воротник - 1 деталь
10. Верхний воротник – 1 деталь
11. Подборт – 2 детали
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
13. Верхняя часть рукава – 2 детали
14. Нижняя часть рукава – 2 детали
15. Пояс – 4 детали

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
4. Боковая часть полочки правая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
6. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
7. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
8. Отлетная часть полочки – 1 деталь
9. Верхняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 2 детали

ВНИМАНИЕ! Детали полочки и спинки из подкладки кроятся по лекалам верха за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).

2. Сложить детали пояса попарно, лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней сторонам. Припуски в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

3. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить рельефные швы спинки.

4. Стачать вытачки на центральных частях полочек, заутюжить глубины вверх. Стачать и разутюжить правый рельефный шов полочки.

5. Стачать и разутюжить левый рельефный шов полочки. На левой нижней части полочки заложить и закрепить складки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски разутюжить.

6. Сложить отлетную часть полочки с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и

нижний срезы. Припуски рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить отлетную часть на правую полочку и скрепить по плечевому, боковому срезу и пройме.

7. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы верхней части, вкладывая хлястик в левый боковой шов.

8. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Подборта положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, отгибая отлетную часть. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

10. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

11. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать технологическое отверстие.

13. Припуски короткой стороны правого пояса подогнуть внутрь, вставить в пояс срез отлетной полочки и настрочить, закрепляя детали.

14. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить отделочные пуговицы на правой полочке. Обметать внутреннюю петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

