Платье С Декоративными Рукавами - Выкройка #2725



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см, припуск нижнего среза изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь
6. Верхняя часть рукава - 2 детали
7. Нижняя часть рукава - 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, втачать застежку молнию.

3. Притачать кокетку к боковой части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

4. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и скрепить по срезам горловины. Обтачать срез горловины и полочки и вырез полочки. Припуски вдоль разреза рассечь, на закруглениях высечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачки спинки к тесьме застежки молнии.

6. На детали верхней части рукава от оката до метки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать части рукава. Припуски обметать и заутюжить вниз. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. По верхнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и приутюжить.

7. Нижний срез изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

8. Пришить пуговицу на полочку скрепляя правую и левую части.

Технический рисунок:

