Платье С Завышенной Талией - Выкройка #2732



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 пуговицы; нитка-резинка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см, припуск нижнего среза изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Рукав - 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Оборка – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины срезать оверлоком до 1 см и заутюжить к центру.

3. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

4. Деталь оборки сложить вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. По длинному необработанному срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать оборку к правому борту, правой горловине, горловине спинки, левой горловине.

5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать правый борт, правую горловину, горловину спинки, левую горловину (оборка располагается между деталями). Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам. Обметать средний срез левой полочки. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины, и настрочить вдоль правого борта.

6. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать нижнюю и верхнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

7. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.

8. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от проймы до метки молнии и от второй метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать.

9. Стачать шов рукава, заутюжить припуски на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить, обметать.

10. Нижний срез изделия и рукава заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

11. По нижнему срезу рукава, по намеченной линии, проложить две параллельные строчки с

использованием нитки-резинки.

12. Пришить пуговицы на полочке согласно разметке.

Технический рисунок:

