Блузка С Петлей На Вырезе Спереди - Выкройка #2744



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Подборт — 2 детали
7. Петля – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Подборт — 2 детали
2. Петля – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.

3. Сложить деталь петли вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

3. Рассечь припуски полочек у метки выреза горловины, стачать средний шов полочки, припуски разутюжить и обметать. Рассечь припуски подбортов у метки выреза горловины, стачать средний шов подбортов, припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез.

4. Сложить подборта с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, вставляя по разметке петлю с правой стороны. Припуски приутюжить, вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить подборта на полочку на 0.5 см от внешних срезов.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченного шва втачивания воротника. Припуски рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину, припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к рукаву с изнаночной стороны, припуски обметать. Отогнуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Подшить манжету к шву рукава ручными стежками.

9. Нижний срез обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Пришить пуговицу на левой стороне разреза полочки.

Технический рисунок:

