Джинсовое Платье С Накладными Карманами - Выкройка #2760

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава — 2 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали

7. Кокетка полочки - 2 детали
8. Нижняя часть полочки - 2 детали
9. Карман — 2 детали
10. Рукав – 2 детали
11. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Притачать кокетку к спинке, заутюжить припуски на кокетку и обметать. Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0.1 см и 0.7 см.

3. Стачать вытачки на нижних частях спинки, глубины заутюжить к центру. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.

4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

5. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Притачать кокетку к полочке, заутюжить припуски на кокетку и обметать. Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0.1 см и 0.7 см.

6. Продублировать припуск входа в карман клеевой кромкой. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со входом в карман с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Стачать вытачки на нижних частях полочки, глубины заутюжить к центру. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Заутюжить верхнюю, вертикальную и нижнюю стороны кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на нижнюю часть полочки по разметке и настрочить двойной строчкой на 0.1 см и 0.7 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.

8. Стачать средний срез полочки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать. Проложить вдоль

шва двойную отделочную строчку на 0.1 см и 0.7 см.

9. Стачать плечевые и боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

