Платье С Расклешенной Юбкой - Выкройка #2779

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки – 1 деталь
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь
7. Нижняя боковая часть – 2 детали

8. Рукав – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 4 детали
10. Обтачка горловины полочки – 2 детали
11. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Притачать внешнюю часть обтачки горловины спинки к спинке. Припуски заутюжить на обтачки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Притачать нижнюю часть спинки, припуски обметать и заутюжить вниз.

3. Стачать средний срез полочки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать нижнюю часть полочки, припуски обметать и заутюжить вниз. Втачать внешнюю обтачку в горловину полочки. Припуски рассечь и заутюжить на обтачку.

4. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать нижние части полочки и спинки, припуски обметать и заутюжить вверх.

5. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

6. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

7. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с горловиной лицом внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Припуск внутренней обтачки настрочить в шов притачивания внешней обтачки.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава с лицевой стороны. Припуск обметать. Отогнуть манжету на рукав и приутюжить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

