Платье/Жилет - Выкройка #2783

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; одна крупная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; верхний срез кармана – 2 см; припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Отлетная часть полочки - 1 деталь
4. Карман – 1 деталь
5. Клапан – 2 детали

6. Воротник – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь
2. Клапан – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой клапан и воротник.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине.

3. Стачать средний шов спинки. Обметать срезы и заутюжить на левую сторону.

4. Детали клапана сложить попарно лицом вниз и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Отогнуть нижние и боковые припуски на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман на отлетную часть полочки по разметке и настрочить. Наложить клапан на отлетную часть полочки, необработанный срез направлен вниз. Настрочить клапан. Отогнуть клапан вниз и настрочить.

5. Обметать верхний и вертикальный срезы отлетной части. Припуски подогнуть внутрь и настрочить.

6. Обметать внутренний срез полочки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.

7. Наложить отлетную часть полочки на полочку и скрепить, проложив вертикальную закрепляющую строчку по намеченной линии.

8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать воротник в кольцо. Припуски разутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину, припуски заутюжить на воротник. Припуск внутренней стороны воротника подогнуть и настрочить в шов втачивания внешней стороны.

10. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петлю и пришить пуговицу.

Технический рисунок:

