Юбка Со Сборками И Эффектом Запаха - Выкройка #2820



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Вставка переда – 2 детали
4. Переднее полотнище правое – 1 деталь
5. Переднее полотнище левое – 1 деталь
6. Обтачка спинки – 2 детали
7. Обтачка переда - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка переда - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать внешнюю обтачку к заднему полотнищу, заутюжить припуски на обтачку.

3. Обметать припуски нижних срезов передних полотнищ, заутюжить припуски на изнаночную сторону, настрочить. По косому срезу правого переднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить правое переднее полотнище на левое полотнище и скрепить по открытым срезам.

4. Притачать вставки переда к переднему полотнищу, рассекая в уголках, заутюжить припуски вниз, обметать.

5. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа (боковой срез спинки длиннее бокового среза полочки на ширину подгибки). Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

6. Стачать правый боковой шов (боковой срез спинки длиннее бокового среза полочки на ширину подгибки), припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать правый боковой шов внутренних обтачек, припуски разутюжить, обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с припусками правого бокового шва и тесьмой застежки молнии.

8. Нижний срез спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



