Halter Dress With Buttons - Выкройка #2858



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 2 детали
5. Нижняя центральная часть полочки - 2 детали
6. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали

8. Обтачка спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать средний шов нижней части спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать.

3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

4. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, глубины заутюжить к середине, срезать глубину до 1 см и обметать.

5. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.

7. Обметать внешний срез подборта. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт, уступ, срез горловины спинки и полочки, не затрагивая средний шов воротника. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Правую сторону воротника подогнуть внутрь на ширину припуска, вложить в него левую сторону воротника и настрочить по среднему шву, приутюжить.

8. Обметать внешнюю сторону обтачки спинки. Сложить обтачку со спинкой и обтачать верхний срез. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии бокового шва.

9. Стачать боковые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки, заутюжить припуски на спинку и обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.

10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:



