# Платье С Открытыми Плечами И Накладными Карманами - Выкройка #2872



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 5 пуговиц; пряжка для пояса.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 1.5 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки — 2 детали
4. Нижняя часть полочки — 2 детали
5. Стойка – 2 детали

6. Карман – 2 детали
7. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.

4. Заложить и закрепить складки на деталях верхней части полочки, глубины направлены от середины. Обметать вертикальный срез цельнокроеной планки полочки, заутюжить планку на изнаночную сторону по линии борта. Наложить правую часть полочки на левую, скрепить по нижнему срезу.

5. Продублировать припуск входа в карман клеевой прокладкой. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом входа в карман с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Обметать среднюю и нижнюю стороны кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на юбку полочки и настрочить. Верхний и боковой срез кармана скрепить со срезами юбки.

6. Стачать средний срез передней нижней части полочки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить. Втачать в горловину внешнюю стойку,

припуски заутюжить на стойку. Припуск внутренней стойки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. На правой полочке и стойке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

12. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 2 детали. Настрочить шлевки на талии у боковых швов.

13. Сложить деталь пояса лицевой стороной внутрь и стачать длинный и один короткий срезы. Припуски в углах высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Продеть пряжку и закрепить ее, подворачивая нестачанный участок пояса.

## Технический рисунок:

