Сарафан - Выкройка #2876



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка спинки – 2 детали

8. Обтачка полочки – 1 деталь
9. Бретель – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.

2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.

3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. На нижней части спинки заложить и закрепить встречные складки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вниз, обметать.

5. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

6. На нижней части полочки заложить и закрепить встречные складки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх, обметать.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины полочки и верхний срез спинки и проймы, оставляя не стачанным участок плечевого шва полочки. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с боковыми швами и тесьмой застежки молнии.

9. Сложить бретель вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать по длинному срезу. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Припуски плечевого шва полочки и обтачки подвернуть внутрь, вложить в отверстие бретель и настрочить.

10. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретелей. Обметать нижние срезы и закрепить их на спинке.

12. Пришить декоративные пуговицы на полочке.

Технический рисунок:



