Платье С Драпированным Вырезом - Выкройка #2881



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали
5. Планка – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Манжета – 4 детали

8. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали
3. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний шов спинки от верха до метки молнии и от нижней метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, детали выправить и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке. Припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхней планки.

4. Стачать вытачки на нижней части полочки. Глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх.

5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

7. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть.

8. Сложить детали манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать длинную и две короткие стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания манжеты. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания. Отвернуть манжету вверх.

9. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

СОВЕТ: Платье рекомендуется носить с поясом.

Технический рисунок:

