Платье-Сарафан С Накладными Карманами - Выкройка #2902



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы; 1 потайная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2.0 см, припуск по верхнему срезу кармана – 3.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Пояс полочки - 2 детали

8. Нижняя часть полочки - 2 детали
9. Карман — 2 детали
10. Обтачка горловины полочки — 2 детали
11. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.

3. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

7. Стачать боковые срезы верхней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать пояс к нижней части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.

9. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать пояс к нижней части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.

10. Стачать боковые срезы нижней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Припуск верхнего среза кармана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать боковые и нижнюю стороны кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на нижнюю часть и настрочить.

12. Обметать срез цельнокроеного подборта нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, огибая верхнюю часть полочки цельнокроеным подбортом, припуски заутюжить на пояс и обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

13. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу. Обметать петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу. Пришить декоративную пуговицу.

Технический рисунок:

