Платье Отрезное По Талии - Выкройка #2914



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 10 пуговиц, резиновая тесьма шириной 1 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
4. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали
5. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть полочки – 2 детали
7. Планка – 4 детали

8. Стойка - 2 детали
9. Рукав - 2 детали
10. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка - 2 детали
2. Стойка - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, глубины заутюжить вверх.

4. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Планки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания.

6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Детали стойки сложить лицом к лицу и обтачать верхний срез и концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Припуски в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

8. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

9. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву,

припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

13. Притачать к припуску талиевого шва спинки резиновую тесьму, слегка растягивая её. (Примерная длина тесьмы указана на детали верхней части спинки).

Технический рисунок:

