Жакет С Накладным Поясом - Выкройка #4773

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; 4 пуговицы; декоративная застежка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава - 3.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

7. Обтачка горловины полочки – 4 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Пояс спинки – 1 деталь
11. Пояс полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали
4. Пояс полочки – 2 детали
5. Пояс спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать и разутюжить рельефные срезы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

3. Застрочить по разметке вытачки на центральной части полочки. Стачать и разутюжить рельефные срезы полочки.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить.

5. Стачать плечевые срезы внешних обтачек горловины, припуски разутюжить.

Стачать плечевые срезы внутренних обтачек горловины, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые срезы. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, приутюжить. Притачать обтачку к изделию.

6. Стачать боковые срезы деталей пояса, припуски разутюжить. Заутюжить продольные срезы на изнаночную сторону. Наложить пояс на жакет и настрочить на 0.1 см от сгибов.

7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть, стачать и разутюжить передний шов рукава.

8. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать срезы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве. Притачать подборта к подкладке.

10. Подборт с подкладкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борта и горловину, располагая обтачку горловины между основной тканью и подкладкой. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва.

11. Притачать подкладку к низу жакета и низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.

12. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить декоративную застежку.

Технический рисунок:

