Туника - Выкройка #4790

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск подгибки низа изделия – 2.0 см; припуск верхнего среза кармана – 2.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть рукава - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Обтачка спинки - 2 детали
6. Обтачка полочки - 2 детали
7. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Манжета - 2 детали
2. Обтачка спинки - 1 деталь
3. Обтачка полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать нагрудные вытачки на полочке, если они предусмотрены в соответствии с размером, глубины заутюжить вверх.

3. Обметать верхний срез кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стороны кармана обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить карманы на полочку по разметке.

4. Притачать внешнюю обтачку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх. Притачать внешнюю обтачку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать нижнюю часть рукава, припуски заутюжить вверх и обметать.

6. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с горловиной лицом к лицу и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку, выправить и приутюжить. Настрочить внутреннюю обтачку в шов втачивания внешней обтачки.

8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и притачать к рукаву, складывая ее с изнаночной стороной изделия. Припуски обметать, отогнуть манжету на лицевую сторону, приутюжить.

9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

