Blouson - Выкройка #4808

Recommendations on fabric: natural/mixed knit fabric of medium stretchiness.



Seam allowances: seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 1.5 cm, other seams 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back – cut 1
2. Front – cut 1
3. Sleeve – cut 2
4. Placket – cut 1

Инструкции:

1. Sew sleeve to front. Serge the seam and press.

2. Sew sleeve to back. Serge the seam and press.

3. Sew sleeve seam and side seam with one continuous seam. Serge and press.

4. Serge the lower edge of garment, the lower edge of sleeve. Fold onto wrong side, press and topstitch.

5. Sew placket into ring. Turn the placket right side out and press. Fold placket in half, wrong sides together. Sew placket to neckline, stretching the placket a little and matching notches. The placket seam is placed at the top of left sleeve. Serge and press the placket seam.

Технический рисунок:

