4832 - Sewing Pattern #4832



Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad..

Usted también necesitará: cremallera invisible; entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda – 2.0 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

Note on working with stretchy fabric:
Knitted fabric pieces are sewn together with special elastic or narrow zig-zag stitch. Seam allowance on hems can be stitched with twin needles to save stretchiness. Pieces can also be sewn together with a serger. When serging, cut seam allowances to 0.6 – 0.8 cm.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tela principal:
1. Espalda superior – 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero central inferior – 1 pieza en pliegue

4. Inferior delantero lateral – 2 piezas
5. Delantero superior – 1 pieza en pliegue
6. Inserción frontal – 1 pieza
7. Vista del escote trasero - 2 piezas
8. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCTIONS:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser pinzas en espaldas superiores, planchar la parte interior hacia el centro de las piezas.

3. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

4. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.

5. . Doblar la parte interior hacia el lado. , planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.

6. Coser la inserción del frente a la parte superior del frente, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser el delantero inferior al inserto delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

7. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

8. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Doblar la vista hacia el lado revés, enderezar, planchar. .

9. Corte o use cinta al bies confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bies en el borde de la sisa desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bies por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

10. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.

TECHNICAL DRAWING:

