Трикотажный Блузон - Выкройка #4834

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка; 4 пуговицы.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом

2. Полочка - 1 деталь
3. Кокетка – 2 детали
4. Обтачка горловины – 2 детали
5. Планка верхняя – 1 деталь
6. Планка нижняя – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка верхняя – 1 деталь
3. Планка нижняя – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Планки полочки заутюжить вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На верхней планке обметать петли. Притачать планки к лицевой стороне полочки по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез.

3. Проложить по плечевому срезу полочки, от среза горловины до метки, строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

4. Сложить детали обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания обтачки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, приутюжить.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

7. Низ изделия и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Обметать петлю на обтачке горловины. Пришить пуговицы.

Технический рисунок:

