Платье С Цельнокроеным Рукавом - Выкройка #4841



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная застёжка молния, 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 3.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Манжета - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали
3. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины и манжеты.

2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Обметать плечевые срезы отдельно на каждой детали. Стачать плечевые срезы до метки, припуски разутюжить. Настрочить припуски вдоль разреза на 0.1 см от края.

4. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. На деталях полочки и обтачки полочки сделать разрез по намеченной линии. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать (разрез горловины обтачивать на 0.1 - 0.2 см от края). Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и к тесьме молнии.

6. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать края манжеты и уступ. Рассечь припуск у метки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.

7. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

8. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы.

СОВЕТ: чтобы края разреза полочки не расходились, используйте декоративную застежку.

Технический рисунок:

