Dress With Waist Seam - Выкройка #4849



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. – 3.0 cm, margine di cucitura lungo lo spacco – 6 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale – 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore – 2 pezzi
4. Davanti centrale - 2 pezzi
5. Davanti laterale - 2 pezzi
6. Davanti inferiore – 1 pezzo con piega
7. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

8. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
9. Manica – 2 pezzi
10. – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
3. – 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire i dietri laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Cucire le pince sui dietri inferiori. Stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.

3. Sorfilare i bordi centrali del dietro separatamente su ciascun dettaglio. Tagliare via 5 cm lungo il bordo verticale della spacco sulla sinistra del dietro. Applicare l'intreccio termoadesivo all'area dell'apertura sui dietri dal rovescio. Marcare la linea di cucitura centrale (linea di piegatura dello spacco) dal lato diritto. Stirare la parte sinistra lungo la linea di piega dell'apertura, stirare solo il margine di cucitura del lato destro dello spacchetto sul lato rovescio della parte destra (6 cm). Allineare le pezze lungo la cucitura centrale e imbastire insieme lungo il bordo superiore dell'apertura. Sorfilare i margini di cucitura della spacco. . Intagliare l'angolo del margine di cucitura dello spacco sulla parte destra. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura centrale, stirare i margini di cucitura dell'apertura e cucirli insieme a macchina. Cucire la cerniera.

4. Cucire la pince sul davanti centrale. Stirare le parti interiori verso l'alto. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Cucire la cucitura centrale del davanti. Stirare aperta la cucitura e sorfilare. , stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare e stirare verso l'alto.

5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto. Cucire bordo dello scalfo. . Piegare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. .

7. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare. , sorfilare il bordo esterno. lato diritto contro lato diritto e imbastire insieme lungo il bordo inferiore. Tagliare un'apertura secondo la tacca. Cucire orlo della manica, .

8. Cucire la manica nello scalfo, facendo combaciare tacche. Sorfilare e stirare.

9. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

