# 4891 - Sewing Pattern #4891

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und Saum des Ärmels – 4 cm.



**Note on seam allowances:**
*- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.*
*- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.*

**Note on length of fabric:**
*Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.*

## CUTTING:

**Note on cutting:**
*On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.*
*When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.*

Hauptstoff:
1. Rückenpasse – 1 Stück
2. Rückenteil – 2 Stück
3. Zentrale oberes vorderteil – 1 Stück
4. Seitliche oberes vorderteil – 2 Stück
5. Unteres Vorderteil – 1 Stück am Falz
6. Leiste – 2 Stück
7. Ärmel – 2 Stück

8. Paspel – 2 Stück
9. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
10. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:
1. Leiste – 2 Stück
2. Paspel – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück

## INSTRUCTIONS:

1. Klebevlies auftragen.

2. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln und versäubern. л4176 an 0.5 – 0.7 cm. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln und versäubern. л4176 an 0.5 – 0.7 cm.

3. Das seitliche obere Vorderteil an das mittlere obere Vorderteil nähen, die nähte zur mitte hin bügeln und versäubern. л4176 an 0.5 – 0.7 cm. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. л4176 an 0.5 – 0.7 cm.

4. л4177 rechte Seiten zusammen und drei Kanten nähen, д3531. Ecken wegschneiden, das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln. Auferlegen Paspeln auf Vorderteil nach Markierungen und absteppen.

5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. л4178.

7. Die Leisten zusammenstecken rechts auf rechts und nähen ober. Ecke. Das Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und stoppen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln. Äußere Kante der Leiste nach vorne nähen, л3721. Bügeln Sie zu knopfleiste, л3722. Die Nahtzugabe an der Innenseite der Knopfleiste umlegen und absteppen in Naht. Die rechte Knopfleiste auf die linke Knopfleiste stecken, л4181 und nähen, und so die Unterkante befestigen.

8. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

9. л3672, auf die linke seite bügeln und absteppen.

10. л4180.

## TECHNICAL DRAWING:

