Платье С Бретелями - Выкройка #4932

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Подборт — 2 детали

8. Обтачка – 2 детали
9. Карман – 2 детали

Из клеевой:
1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

5. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части, припуски заутюжить вверх и обметать.

6. Обметать верхний срез кармана, заутюжить внутрь и настрочить. Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижний припуск, наложить карман на полочку, согласно разметке, и настрочить.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Подкроить 2 бретели, шириной 4 см. Деталь заутюжить вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Настрочить на 0.1 см от края.

9. Стачать средний шов обтачек, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Притачать обтачку к подбортам, припуски заутюжить на обтачку и обметать, одновременно обметывая внешний срез подбортов.

10. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь, вложить бретели над рельефами полочки, и обтачать верхний срез и борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по швам.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

13. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить их над рельефами спинки.

Совет: так же возможно обработать верхний срез изделия не обтачкой, а основной тканью. В этом случае детали 1, 2, 4 и 5 выкраиваются в двойном количестве, а припуск верхнего среза дублируется клеевой прокладкой.

Технический рисунок:

