Платье С Запахом - Выкройка #4950

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.5 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки — 1 деталь
3. Нижняя часть спинки — 2 детали
4. Кокетка полочки — 4 детали
5. Верхняя часть полочки — 2 детали
6. Пояс полочки — 2 детали
7. Нижняя часть полочки — 2 детали

8. Рукав — 2 детали
9. Манжета — 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 2 детали
11. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Манжета — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Также продублировать цельнокроеный подборт на поясе полочки и нижней части полочки.

2. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней части спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов на деталях верхней и нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.

4. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней части полочки, глубины заутюжить к центру.

5. Обметать внутренний срез обтачки горловины полочки. Сложить её с верхней частью лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

6. По верхнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Сложить детали кокетки полочки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними верхнюю часть полочки и стачать. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть кокетку на лицевую сторону, приутюжить. Далее обрабатывать кокетки как одну деталь.

7. Притачать пояс полочки к нижней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Обметать средний срез. Сложить верхнюю часть полочки с поясом лицевыми сторонами внутрь, отогнуть цельнокроенный подборт на лицевую сторону, огибая верхнюю часть платья и стачать. Припуски заутюжить на пояс и обметать. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать средний шов обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку горловины спинки с основной деталью лицом внутрь и обтачать верхний срез точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь.

10. Стачать плечевые срезы, располагая полочку между обтачкой горловины спинки и основной деталью спинки. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Прикрепить припуски среднего шва обтачки к спинке.

11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить по окату и нижнему срезу строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

12. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.

13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

14. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. На левой полочке обметать внутреннюю петлю, пришить потайную пуговицу.

Технический рисунок: