Полупальто Легкое - Выкройка #4955

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; клеевая прокладка; разъемная молния; 2 декоративные молнии; 4 пуговицы; 10 плоских пуговиц для капюшона.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Бочок – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка низа – 1 деталь со сгибом
7. Стойка – 2 детали
8. Капюшон – 2 детали
9. Обтачка капюшона – 2 детали
10. Рукав – 2 детали
11. Манжета – 2 детали
12. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Подкладка бочка – 2 детали
3. Подкладка полочки – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка низа – 2 детали
4. Стойка - 1 деталь
5. Обтачка капюшона – 1 деталь
6. Манжета – 2 детали
7. Карман – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.

3. Наметить место расположения кармана на полочке. Наметить расположение молнии на кармане. Прорезать вход. На расстоянии 1-1.5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Застёжку молнию положить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию. Сложить карман с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски рассечь, в уголках высечь. Вывернуть карман на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Настрочить карман на полочку по боковым срезам и горизонтальной линии, образуя из нижней части кармана

клапан.

4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы полочки, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

5. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски рассечь и разутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Втачать внутреннюю стойку в горловину, припуски рассечь и разутюжить. Притачать обтачку низа к подбортам, припуски разутюжить.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вкруговую вдоль борта, вкладывая молнию, нижний срез и срез стойки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборт с обтачками на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

8. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить.

9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, заутюжить припуски на манжету.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в левом боковом шве.

11. Притачать подкладку к подбортам и обтачкам. Притачать подкладку к внутренней стороне манжеты. Вывернуть изделие на лицевую сторону через отверстие. Скрепить между собой припуски втачивания стоек в горловины и припуски притачивания манжеты. Зашить отверстие.

12. Проложить отделочно закрепляющую строчку по нижнему срезу. Пришить на карман пуговицы.

13. Стачать срез капюшона, припуски разутюжить. Притачать к капюшону обтачку, заутюжить припуски на обтачку. Аналогично обработать подкладку капюшона. Сложить капюшон с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть капюшон на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить отверстие.

14. Обметать петли на горловине капюшона. Пришить пуговицы на шов втачивания стойки.

Технический рисунок: