Куртка-Ветровка - Выкройка #4961

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: курточные непромокаемые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; клеевая прокладка; разъемная молния; декоративный шнур; 2 ограничителя, 2 блочки.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Нижняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали
5. Кулиска – 1 деталь

Из основной ткани 1:
1. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки – 2 детали

Из основной ткани 2:
1. Вставка полочки – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Подкладка спинки – 2 детали
2. Подкладка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуски заутюжить вверх.

3. Притачать вставку полочки к кокетке полочки. Припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить на кокетку.

4. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить. Притачать рукава. Припуски заутюжить на кокетки. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку.

5. Поставить люверсы на полочке. Наложить кулиску на полочку и спинку с изнаночной стороны и притачать по намеченным линиям.

6. Втачать внешний воротник в горловину. Припуски надсечь и разутюжить.

7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Втачать внутреннюю стойку в горловину. Припуски надсечь и разутюжить.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, вкладывая молнию, одновременно обтачивая воротник.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве.

10. Скрепить припуски втачивания горловины и воротника. Притачать подкладку к подбортам и

обтачке. Нижний срез подкладки притачать к нижнему срезу. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть на лицевую сторону через отверстие. Зашить отверстие. Продеть шнурок, поставить ограничители и блочки. Проложить отделочно-закрепляющие строчки по низу куртки и низу рукава.

Технический рисунок:

