Shirt Dress - Выкройка #2162

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.



You will also need: fusible interfacing; 16 buttons.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment – 3.5 cm, other seams – 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Canesú trasero - 1 pieza
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Delantero - 2 piezas
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Tapeta – 2 piezas
6. Manga – 2 piezas
7. Cuello – 2 piezas

8. Collar del soporte – 2 piezas
9. Puño – 2 piezas
10. Solapa – 4 piezas
11. Cinturón – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Tapeta – 2 piezas
2. Cuello – 1 pieza
3. Collar del soporte – 1 pieza
4. Puño – 2 piezas
5. Solapa – 2 piezas

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

3. Marcar y coser las pinzas de pecho en el delantero, planchar la parte interior hacia arriba.

4. Juntar las solapas con alfileres lados derechos juntos y coser a lo largo de los bordes laterales y del borde inferior. Recortar las esquinas, girar la solapa hacia el derecho, enderezar costuras y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm desde el borde. .

5. . Márgenes De Costura planchar sobre canesú y rematar.

6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

7. Coser el borde exterior de la tapeta al frente, planchar los márgenes de costura en la tapeta. Doblar el borde interior de la tapeta hacia adentro y pespuntear en la costura de la tapeta exterior.

8. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm desde el borde. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.

9. Rematar los bordes de las mangas. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura. Planchar la costura abierta. a 0.2 cm. desde el borde. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

10. Doblar el puño por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser esquinas. Coser el lado exterior del puño a la manga. Doblar por debajo del margen de costura del lado interior hacia adentro y pespuntear en la costura.

11. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

12. Hacer ojales en la tapeta derecha y en el cuello alto derecho, coser botones en el izquierdo. Hacer ojales y coser botones en los puños. Coser los botones según las presillas de las solapas.

13. Rematar un borde largo del ojal para el cinturón. Doblar el ojal para el cinturón en tres capas y pespuntear a lo largo de los lados largos. . .

14. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser, y dejar una abertura sin coser a lo largo del borde inferior, para que luego puedas voltear la pieza hacia el lado derecho. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Pespuntear cinturón a 0.1 cm desde el borde.

Технический рисунок:

