

## Жакет-Накидка - Выкройка #2681

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** неосыпающиеся ткани из натуральных или смесовых волокон. (неопрен)

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу и срезу борта - 0 см. Припуск нижней части проймы, припуски рукава кроме оката - 0 см. Внешние припуски воротника - 0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. На правой полочке срезать припуск горловины и лацкана.
2. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски подрезать до 0.5 и разутюжить.
3. Наложить правую полочку на правую часть воротника и настрочить по намеченной линии. Рассечь припуск в уголке.
4. Рассечь припуски воротника по меткам. Втачать воротник в горловину спинки, припуск подрезать до 0.5 см и разутюжить. Втачать воротник в горловину левой полочки, складывая детали изнаночными сторонами. Т.е припуски располагаются с лицевой стороны. Подрезать припуски до 0.5 см и разутюжить.
5. Втачать рукав в верхнюю часть проймы. Припуск приутюжить.

### **Технический рисунок:**

