

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава — 1. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Вставка спинки — 2 детали
3. Кокетка полочки — 4 детали
4. Верхняя часть полочки — 1 деталь
5. Вставка полочки — 1 деталь
6. Нижняя центральная часть спинки — 2 детали
7. Нижняя боковая часть спинки — 2 детали
8. Нижняя боковая часть полочки — 2 детали
9. Нижняя центральная часть полочки — 1 деталь



10. Рукав — 2 детали

11. Обтачка горловины спинки – 2 детали

12. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на верхних деталях спинки, глубины заутюжить к центру спинки. Притачать вставку спинки к верхней части, припуски заутюжить на вставку и обметать.

2. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать нижнюю часть к вставке, припуски заутюжить на вставку и обметать.

3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию.

4. Сложить обтачку горловины полочки с верхней частью лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски в уголке рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.

5. По верхнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Сложить детали кокетки полочки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними верхнюю часть полочки и стачать. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть кокетку на лицевую сторону, приутюжить. Далее обрабатывать кокетки как одну деталь.

6. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части, припуски заутюжить на вставку и обметать.

7. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать нижнюю часть к вставке, припуски заутюжить на вставку и обметать.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Обметать нижний припуск обтачки горловины спинки. Сложить обтачку горловины спинки с основной деталью лицом внутрь и обтачать верхний срез точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь.

10. Стачать плечевые срезы, располагая их между обтачкой горловины спинки и основной деталью.

---

Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Прикрепить припуски среднего шва обтачки к тесьме застежки – молнии.

11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить по окату строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

12. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

